

ZOOM H4

Svensk snabbguide

Att göra en stereo inspelning med den inbyggda micken.

Sätt på **H4**:an med **Power** knappen på höger sida.

Kontrollera att **Mode** lampan lyser, gör den det så står **H4**:an i rätt läge för **Stereo** inspelning. Lyser den så hoppa över nästa steg.

Lyser den inte så måste du ställa in **H4**:an i rätt inspelnings läge.

Tryck mitt på knappen **MENU**.

En meny öppnas i **Displayen**, genom att föra knappen **Jog Dial** upp eller ner så kan du bläddra i menyn.

Bläddra tills pilen på vänster sida pekar på **MODE**.

Tryck in knappen **Jog Dial** för att öppna menyn för att välja inspelnings läge.

Bläddra med **Jog Dial** knappen tills pilen på vänster sida pekar på **Stereo Recorder**.

Tryck in **Jog Dial** knappen för att välja inspelnings läget **Stereo Recorder**.

Välj nu vilken inspelnings kvalitet du vill ha genom att trycka på knapparna med nummer **1**, **2**, **3** eller **4** till vänster om **Displayen**.

Är du osäker på vilken kvalitet du bör använda så tryck på knapp **2**.

Tryck nu på **MENU** knappen för att visa huvudfönstret i **Displayen**.

Tryck nu ner knappen **REC** på höger sida snett ovanför **Displayen**. **H4**:an sätts nu i inspelnings läge.

På **Displayen** syns nu 2 st vågräta streck som rör sig beroende av ljudstyrkan som mikrofonerna tar upp.

För att inspelnings volymen ska bli bra så bör strecken precis nå fram till nollan (längst till höger) när ljudet som skall spelas in är som starkast.

Gör dom inte det så kan man justera mikrofonernas inspelnings volym.

På höger sida finns en **Mic Gain** knapp som går att ställa in på alternativen **L/M/H** (låg, mellan eller hög inspelnings volym).

När inte strecken fram till nollan så ställ **Mic Gain** knappen på **M** eller **H**.

Står strecken alltid framme vid nollan så ställ **Mic Gain** knappen på **L** eller **M**.

Tryck nu på **REC** knappen en gång till för att börja spela in. **REC** knappen börjar då lysa så länge som **H4**:an spelar in.

För att stoppa inspelningen så trycker du på **REC** knappen igen. **REC** knappen slutar då att lysa.

Att lyssna på dina inspelningar.

Varje inspelning du har gjort sparas som en separat låt på din **H4**:a. När du börjar spela in så skapas automatiskt en ny låt. Dom döps också automatiskt, den första till **STE-000.wav** och därefter till **STE-001.wav**, **STE-002.wav** osv.

Längst upp i **Displayen** så syns siffrorna **0:00:00:000**, dom visar hur lång tid av låten som har gått.

Dom representerar **timmar:minuter:sekunder:millisekunder**.

För att lyssna på det du spelat in trycker du **MENU** knappen uppåt. Ljudet går ut både genom **LINE OUTPUT** (kopplas till mixer/stereo) och **PHONES** (kopplas till hörlurar) uttagen.

För att stanna uppspelningen trycker du **MENU** knappen uppåt en gång till.

För att spola tillbaks till början av låten trycker du **MENU** knappen åt vänster.

För att byta låt så trycker du **MENU** knappen åt höger för att välja en låt med högre nummer.

Tryck **MENU** knappen åt vänster för att välja en låt med lägre nummer.

Har du lyssnat på en låt och stannat så att du är mitt i den måste du trycka **MENU** knappen två gånger åt vänster för att välja en låt med lägre nummer.

ZOOM H4

Svensk snabbguide

Att koppla in H4:an till din dator med en medföljande USB kabeln.

För att enklast koppla din **H4**:a till datorn låter du den vara avstängd när du kopplar in **USB** kabeln. Din dator ska vara på.

Koppla in den lilla kontakten på **USB** kabeln till **USB** porten på **H4**:ans vänstra sida.

Koppla in den stora kontakten på **USB** kabeln till en ledig **USB** port på din dator.

Nu kommer en meny visas i **Displayen** där du kan välja mellan **Audio I/O** och **CONNECT TO PC**.

Genom att föra **Jog Dial** knappen upp eller ner så flyttar du pilen på vänster sida tills den pekar på **CONNECT TO PC**.

Tryck in **Jog Dial** knappen för att starta anslutningen till din dator.

Du kan behöva starta om datorn innan anslutningen till **H4**:an fungerar.

I din dator trycker du nu på **Start** menyn.

Klicka på **Den här datorn**, din **H4**:a kommer troligen att synas benämnd som **Flyttbar Disk (E:)**.

Den kan få en annan bokstav än **(E:)** efter sig, det beror på din dator.

Dubbelklicka på **Flyttbar Disk (E:)**, då kommer du att få upp ett antal mappar.

Dubbelklicka på mappen **STEREO**. Där ligger nu dina inspelade låtar.

För att flytta dom till hårddisken på datorn så markerar du dom genom att klicka på **Redigera** menyn och välj **Markera alla**.

Klicka på **Redigera** menyn en gång till och välj nu **Kopiera**.

Gå till den mapp på hårddisken där du vill ha låtarna.

Klicka på menyn **Redigera** en gång till och välj nu **Klistra in**.

Innan du drar ut **USB** kabeln ur datorn och **H4**:an så är det viktigt att du avslutar kontakten mellan dom.

Tryck på den lilla ikonen för **Säker borttagning av maskinvara** nere i högra hörnet, bredvid datorns klocka.

Du kan behöva trycka på den lilla pilen i cirkeln för att få fram ikonen.

Välj **Utför säker borttagning av USB-masslagringsenhet (E:)** i menyn som visas.

Nu kan du dra ut **USB** kabeln både ur datorn och **H4**:an.